Manual de Usuario

Producto: Tarjeta restauradora Juzt-Reboot.

Sistema Operativo: Windows 7 Pro.

Instructivo Genérico

INDICE

1. DESHABILITAR LA TARJETA RESTAURADORA

1.1. Reiniciar el sistema.

1.2. Una vez reiniciado el equipo presionar F10 para ingresar al menú de configuración de la tarjeta recuperadora.



1.3. Ingresar la clave de usuario: enlPC09 y presionar “OK”. Otras claves válidas son enlPC10 o enlPC11 o enlPC12 y enlPC13, dependiendo del año de entrega del equipo.

1.4. Ingresar a la opción “Disk Setup”:



1.5. En la opción “Restore Type” reemplazar la opción “Every” por “Disable”.

1.6. Presionar la tecla ESC para salvar y luego para salir.

1.7. Ingresar normalmente a Windows.

2. AGREGAR UN CAMBIO O SOFTWARE NUEVO

2.1. Reiniciar el sistema.

2.2. Una vez reiniciado el equipo presionar F10 para ingresar al menú de configuración de la tarjeta recuperadora.

2.3. 

2.4. Ingresar la clave de usuario: enIPC09 y presionar "OK". Otras claves válidas son enIPC10 o enIPC11 o enIPC12 y enIPC13, dependiendo del año de entrega del equipo.

2.5. Ingresar a la opción "Disk Setup":



2.6. En la opción "Restore Type" reemplazar la opción "Every" por "Disable".

2.7. Presionar la tecla ESC para salvar y luego para salir.

2.8. Ingresar normalmente a Windows.

2.9. Realizar las instalaciones y cambios necesarios en el sistema.

2.10. Una vez finalizados todos los cambios reiniciar el sistema.

2.11. al encender el equipo presionar F10 para ingresar al menú de configuración de la tarjeta recuperadora.

2.12. Ingresar la clave de usuario: enlPC09 y presionar “OK”. Otras claves válidas son enlPC10 o enlPC11 o enlPC12 y enlPC13, dependiendo del año de entrega del equipo.



2.13. En la opción “Restore Type” reemplazar la opción “Disable” por “Every”.

2.14. Presionar la tecla ESC para salvar y luego para salir.

2.15. Ingresar normalmente a Windows.

3. OTRAS OPCIONES DE RESTAURACIÓN

3.1. Al encender el equipo presionar F10 para ingresar al menú de configuración de la tarjeta recuperadora.

3.2. Ingresar la clave de usuario: enIPC09 y presionar “OK”.



3.3. En la opción “Restore Type” se pueden utilizar los siguientes modos de restauración:

Disable	Deshabilita la tarjeta de restauración.
Every	Restaura automáticamente en cada reinicio de sistema.
Daily	Restaura automáticamente en el primer inicio de sistema del día.
Manual	La restauración se hace manualmente
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday	Restaura automáticamente en el primer inicio de sistema del día específico.
1st, 2nd, 3rd, 4th, ~ 31st	Restaura automáticamente en el primer inicio de sistema del día específico.

3.4. Presionar la tecla ESC para salvar y luego para salir.

3.5. Ingresar normalmente a Windows.

4. INSTALACIÓN DE LA TARJETA RESTAURADORA

IMPORTANTE: Esta instalación asume la instalación de un sistema operativo nuevo sin la utilización de los medios de restauración entregados por la empresa. En caso de la utilización de los medios de recuperación entregados, utilizar las opciones anteriormente descritas para configurar la tarjeta.

4.1. Al iniciar el equipo presionar la tecla SUPR para ingresar al menú del BIOS.

4.2. Ingresar a la opción “Integrated Peripherals”.

4.3. Ingresar a la opción “IDE Configuration”.


4.4. Presionar ENTER sobre la opción “SATA Controller”, se desplegara una ventana de opciones, elegir “Compatible”.

4.5. Presionar ENTER sobre la opción “Legacy IDE Channels”, se desplegará una ventana de opciones, elegir “SATA Only”.

4.6. Presionar F10, luego OK para salvar los cambios y salir del menú.

4.7. Instalar Sistema Operativo normalmente.

4.8. Cuando reinicie el sistema entrara a la ventana de la tarjeta recuperadora.




4.9. Si necesita continuar con la instalación del sistema o de otros programas presionar la tecla ESC para continuar normalmente de lo contrario insertar el CD de la tarjeta recuperadora y presionar ENTER.

4.10. Aparecerá la pantalla de instalación.



4.11. Seleccionar la opción “Express” y presionar ENTER.

4.12. Aparecerá una ventana con el máximo tamaño del buffer, mantener los valores por defecto, presionar OK.



4.13. Cuando aparezca el mensaje “install completed” retirar el CD y presionar ENTER para reiniciar el PC.

4.14. Una vez reiniciado el sistema aparecerá la siguiente pantalla:



4.15. Presionar la teclas CTRL + ENTER para ingresar a Windows en modo "Supervisor"

4.16. Aparecerá la pantalla de login:



4.17. La contraseña por defecto esta en blanco, por lo tanto solo presionar OK. De no funcionar, la contraseña de los equipos es: enlPC09


4.18. Una vez que inicie Windows volver a ingresar el CD de la tarjeta recuperadora, aparecerá la siguiente pantalla.




4.19.

4.20. 4.19 Presionar "Install Now".

4.21. 4.20 Si la red tiene IP fija aparecerá la siguiente pantalla:




4.22. Si la red tiene DHCP aparecerá la siguiente pantalla:



4.23. Presionar “Next” para continuar con la instalación.

4.24. Finalmente aparecerá la siguiente pantalla:



4.25. Mantener los valores por defecto y presionar OK.

4.26. Reiniciar el sistema.

4.27. Una vez reiniciado el equipo presionar F10 para ingresar al menú de

configuración de la tarjeta recuperadora.

4.28. Ingresar a la opción “Disk Setup”:



4.29. En esta pantalla aparecerán las particiones del disco, la partición de Sistema debe quedar con el atributo “T”, mientras que la partición de Datos debe quedar con el atributo “N”.

IMPORTANTE: Existen otras opciones de restauración, ver punto 3.3.

4.30. Finalmente deberemos entrar en el menú “Options”



4.31. En la opción “Auto Select” determinamos el tiempo de espera antes de continuar al sistema operativo (Se recomienda dejar la opción en 3 segundos).

4.32. Agregar una clave de administrador en “Supervisor Password”.

4.33. Presionar la tecla ESC para guardar/salir.

4.34. Reiniciar el equipo.

4.35. Ingresar al sistema normalmente.